

Silhouette CAMEO 3 の Windows Driver が表示されない場合の対処方法

Silhouette CAMEO 3 (シルエット カメオ) のドライバーをインストールしたにも関わらずプリンタフォルダに Silhouette CAMEO 3 のドライバーが表示されない場合の対処について各種 OS 別に説明します。


1.Windows 10での対処方法

Silhouette CAMEO 3 を PC と USB ケーブルで接続し電源を入れます。

コントロールパネルから [デバイスマネージャー] を開きます。


ドライバーが正しく入っていない場合は、下記のように [デバイスマネージャー] 内に「ほかのデバイス」として “ Silhouette CAMEO 3 ” が表示されます。

“ Silhouette CAMEO 3 ” の表示がされていたら、これを右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新(P)」を選択します。




“ 不明なデバイス ” の表示の場合は、暫く時間を置いて確認してください。

下記画面が表示されたら「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します (R)」を選択します。




「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します：」が表示されたら「サブフォルダーも検索する(I)」にチェックされていることを確認し [参照(R)] をクリックします。




「フォルダーの参照」が表示されたら CD-ROM 内のフォルダーの「Drivers」を開き、OS が 32bit の場合は「Windows_32Bit_japanese」を開き 64bit の場合は「Windows_64Bit_japanese」を開きます。


その中に表示されるフォルダーの「WIN_X86」または、「WIN_X64」を選択して [OK] をクリックします。(下記画面では 64bit の例を示します。)




前述の の画面に戻りますので、[次へ(N)] をクリックします。



「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されれば終了です。



ドライバーのインストールが完了すると、コントロールパネルの「デバイスとプリンター」内に「Silhouette CAMEO 3」のドライバーアイコンが表示されます。




2.Windows 8 での対処方法

Silhouette CAMEO 3 を PC と USB ケーブルで接続し電源を入れます。

コントロールパネルから [デバイスマネージャー] を開きます。


ドライバーが正しく入っていない場合は、下記のように [デバイスマネージャー] 内に「ほかのデバイス」として “ Silhouette CAMEO 3 ” が表示されます。

“ Silhouette CAMEO 3 ” の表示がされていたら、これを右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新(P)」を選択します。




“ 不明なデバイス ” の表示の場合は、暫く時間を置いて確認してください。

下記画面が表示されたら「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します (R)」を選択します。




「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します：」が表示されたら「サブフォルダーも検索する(I)」にチェックされていることを確認し [参照(R)] をクリックします。




「フォルダーの参照」が表示されたら CD-ROM 内のフォルダーの「Drivers」を開き、OS が 32bit の場合は「Windows_32Bit_japanese」を開き 64bit の場合は「Windows_64Bit_japanese」を開きます。


その中に表示されるフォルダーの「WIN_X86」または、「WIN_X64」を選択して [OK] をクリックします。(下記画面では 64bit の例を示します。)



前述の の画面に戻りますので、[次へ(N)] をクリックします。



「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されれば終了です。



ドライバーのインストールが完了すると、コントロールパネルの「デバイスとプリンター」内に「Silhouette CAMEO 3」のドライバーアイコンが表示されます。




3.Windows 7 での対処方法

Silhouette CAMEO 3 を PC と USB ケーブルで接続し電源を入れます。

コントロールパネルから [デバイスマネージャー] を開きます。


ドライバーが正しく入っていない場合は、下記のように [デバイスマネージャー] 内に「ほかのデバイス」として “ Silhouette CAMEO 3 ” が表示されます。

“ Silhouette CAMEO 3 ” の表示がされていたら、これを右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新(P)」を選択します。




“ 不明なデバイス ” の表示の場合は、暫く時間を置いて確認してください。


下記画面が表示されたら「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します (R)」を選択します。




「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します：」が表示されたら「サブフォルダーも検索する(I)」にチェックされていることを確認し [参照(R)] をクリックします。




「フォルダーの参照」が表示されたら CD-ROM 内のフォルダーの「Drivers」を開き、OS が 32bit の場合は「Windows_32Bit_japanese」を開き 64bit の場合は「Windows_64Bit_japanese」を開きます。その中に表示されるフォルダーの「WIN_X86」または、「WIN_X64」を選択して [OK] をクリックします。(下記画面では 32bit の例を示します。)




前述の の画面に戻りますので、[次へ(N)] をクリックします。




「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」が表示されますので、[インストール(I)] をクリックします。



「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されれば終了です。



ドライバーのインストールが完了すると、コントロールパネルの「デバイスとプリンター」内に「Silhouette CAMEO 3」のドライバーアイコンが表示されます。




4.Windows Vista での対処方法

Silhouette CAMEO 3 を PC と USB ケーブルで接続し電源を入れます。

コントロールパネルから [デバイスマネージャー] を開きます。


ドライバーが正しく入っていない場合は、下記のように [デバイスマネージャー] 内に「ほかのデバイス」として「Silhouette CAMEO 3」が表示されます。

「Silhouette CAMEO 3」の表示がされていたら、これを右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新(P)」を選択します。




“不明なデバイス” の表示の場合は、暫く時間を置いて確認してください。

下記画面が表示されたら「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します (R)」を選択します。




「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します：」が表示されたら「サブフォルダーも検索する」にチェックされていることを確認し、[参照]をクリックします。




「フォルダーの参照」が表示されたら CD-ROM 内のフォルダーの「Drivers」を開き、OS が 32bit の場合は「Windows_32Bit_japanese」を開き 64bit の場合は「Windows_64Bit_japanese」を開きます。


その中に表示されるフォルダーの「WIN_X86」または、「WIN_X64」を選択して [OK] をクリックします。(下記画面では 32bit の例を示します。)




前述の の画面に戻りますので、[次へ(N)] をクリックします。




「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」が表示されますので、[インストール(I)] をクリックします。



「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されれば終了です。



ドライバーのインストールが完了すると、コントロールパネルの「プリンター」内に「Silhouette CAMEO 3」のドライバーアイコンが表示されます。



以上