


商品ガイド

手描きのイラストを簡単カット
PixScan

PixScan™



手描きのイラストを簡単カット PixScan 機能

オプション品の PixScan 用台紙に貼りつけたイラストや画像などをカメラやスマートフォンでキャプチャし、Silhouette Studio に読み込むことで、簡単に画像の位置に合わせたカットができます。

対応ソフトウェア


Silhouette Studio : バージョン 3.8 以上 (Basic Edition)

対応カッティングマシン


Silhouette CAMEO、Silhouette CAMEO 2、Silhouette CAMEO 3、Silhouette CAMEO 4 Series
SilhouettePortrait、SilhouettePortrait 2

対応サプライ品

- ・ PixScan 用台紙 12inch (CAMEO) 292 mm×216 mm (11.5 inch×8.5 inch) までのメディアが使えます。
- ・ PixScan 用台紙 8inch (CAMEO/Portrait) 191 mm×292 mm (7.5 inch×11.5 inch) までのメディアが使えます。




• 手描きのイラストを描く



カットしたいデザインを用意します。
メディアは、PixScan 用台紙の黒の枠内に完全に収まる必要があります。

• PixScan 用台紙に貼り付け、スマートフォンで撮影・データを転送



デジタルカメラやスキャナーなどを使用して、PixScan 用台紙とデザインのイメージをキャプチャします。

• Silhouette Studio でカットラインを作成



Silhouette Studio のトレース機能などを使用して、読み込んだ画像にカットラインを追加します。

• カッティングマシンに台紙ごとセットし、カット開始



PixScan 用台紙を Silhouette CAMEO にセットし、カットデータを送信すると、トンボ読み取りセンサーが PixScan 用台紙のトンボを読み取り、カットを開始します。

• 簡単にイメージに合わせたカットができます！



カットが終了したら、不要な部分を取り除き、ゆっくりとデザインをはがし完成です。

その他の使い方



お気に入り素材の切れ端の有効活用にも！



市販の包装紙などのカットにも！